

- 1 Inserire il cassonetto negli stipiti
  - 2 Fissare il cassonetto
  - 3 Inserire zoccolo nella guida
  - 4 Inserire la guida assicurandosi che l'aggancio dello zoccolo sia all'esterno.
  - 5 Avvitare le guide da entrambi i lati
- Testare la zanzariera

