

- 1 Fissare le clips e agganciare il cassonetto
- 2 Inserire le guide superiore e inferiore
- 3 Inserire i fermo guida nel riscontro laterale
- 4 Inserire le guide nel riscontro
- 5 Fissare il riscontro
- 6 Fissare portare a battuta e bloccare con il grano i due fermo guida



Laries Double

Fissare le clips ai due lati del vano e agganciare i cassonetti

* Inserire i fermacricchetto nelle guide superiore e inferiore con l'aletta lunga rivolta all'anta semifissa.

Fissare le guide superiore e inferiore

Fissare i fermacricchetto con i grani in dotazione

