[Linea D4 FCE]

MiNGARDi®
THE REFERENCE FOR WINDOW AUTOMATION

CE

5047646A - 00

Window Automation industrY Srl a socio unico
Via C. Bassi, 7/A - 40015 Galliera (BO) - Italy - Tel. +39.051.6169111 - Fax +39.051.6169199
info@way-srl.com - www.way-srl.com

① Prima di intraprendere qualsiasi operazione di installazione o di collegamento elettrico si raccomanda di leggere con estrema attenzione anche il foglio delle Avvertenze Generali.
GB Before embarking on any installation or wiring operations, also read the General Warnings sheet very carefully.
F Avant d'entreprendre une opération d'installation ou de branchement électrique quelconque, il est recommandé de lire très attentivement également la notice des Recommandations Générales.
D Es wird empfohlen, auch das Blatt der Allgemeinen Hinweise sehr aufmerksam zu lesen, bevor mit der Durchführung der Arbeiten für die Installation oder den elektrischen Anschluss begonnen wird.
E Antes de iniciar cualquier operación de instalación o de conexión eléctrica, lean atentamente también la hoja de las Advertencias Generales.
P Antes de iniciar qualquer trabalho de instalação ou de ligação eléctrica aconselha-se também a leitura com muita atenção da folha de Advertências Gerais.
NL Alvorens de apparaten te installeren en/of aan te sluiten wordt aanbevolen het blad met de algemene waarschuwingen met de grootste aandacht te lezen.
GR Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια εγκατάστασης ή ηλεκτρικής σύνδεσης συστήνεται η ανάγνωση και του φύλλου Γενικών Προειδοποιήσεων *με* τη *μέγιστη* προσοχή.
SK قبل البدء في أية عملية للتركيب أو التوصيل الكهربائي، ننصح بقراءة أيضا ورقة التحذيرات العامة بعناية فائقة.
CZ Před provedením jakékoliv operace související s instalací nebo elektrickým zapojením zařízení si velmi pečlivě přečtěte také část obsahující Obecná upozornění.
SLO Pred izvajanjem katerekoli montažne in električne povezave priporočamo, da si pazljivo preberete tudi list s Splošnimi opozorili.
PL Przed rozpoczęciem montażu lub podłączeniem elektrycznego zalecamy uważne zapoznanie się z ogólnymi ostrzeżeniami.
RUS Перед началом монтажа и подключения к электросети рекомендуется внимательно ознакомиться с общими предупреждениями.
TR Montaj veya elektrik bağlantısı yapmadan önce Genel Uyarılar sayfasını dikkatle okumanızı tavsiye ederiz.

① Descrizione montaggio su finestre a sporgere e cupole.
GB Fitting to top-hung windows and dome windows.
F Description du montage sur des fenêtres en saillie et sur des coupoles d'éclairage.
D Anleitung zur Montage auf Klapp- und Kuppelfenstern.
E Descripción montaje en ventanas de bastidor abatible y cúpulas.
P Descrição da montagem em janelas projectantes e cúpulas.
NL Beschrijving van de montage op naar buiten openende ramen en koepelramen.
GR Az emelkedően felnyíló ablakokra és a kupolákra történő felszerelés leírása.
SK Opis montaže na okna z zunanjim vodoravnim prislonom in kupolasta okna
CZ Popis montáže na výkyvná okna a střešní kopule.
SLO Opis montaže na okna z zunanjim vodoravnim prislonom in kupolasta okna
PL Opis montażu na uchylne okna i kopułowe.
RUS Описание монтажа на откидные окна и купола.
TR Açılır pencereler ve kubbeler üzerinde montaj açıklaması.
GR Περιγραφή τοποθέτησης σε Παράθυρα Προεξοχής και θόλους.
SK وصف التركيب على النوافذ البارزة و القبي على شكل قبة.



A ① Portare la testina superiore "A" a metà della corsa di registrazione procedendo come segue: allentare il dado "B" per mezzo di apposita chiave, ruotare la testina in senso orario o antiorario, fino a trovare la posizione desiderata, tenendo fermo l'albero "C" con apposita chiave, serrare il dado "B".
GB Place upper head "A" in the middle of its travel distance following these directions: loosen nut "B" using an appropriate spanner – turn the head clockwise or anti-clockwise until it reaches the desired position while keeping shaft "C" still, then tighten nut «B» with the appropriate spanner.
F Mettre la tête supérieure "A" à la mi-course de réglage, en agissant comme suit: desserrer l'écrou "B" à l'aide d'une clé spéciale, tourner la tête dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse aux aiguilles d'une montre, jusqu'à trouver la position souhaitée, en bloquant l'arbre "C", à l'aide de la clé appropriée serrer l'écrou "B".
D Den oberen Kopf "A" in die Mitte des Einstellhubes bringen und dabei wie folgt vorgehen: Die Mutter "B" mit einem entsprechenden Schlüssel lockern, den Kopf im oder entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, bis die gewünschte Position gefunden ist. Dabei sollte die Welle "C" mit einem geeigneten Schlüssel festgehalten werden, dann die Mutter "B" anziehen.
E Coloquen el cabezal superior "A" a mitad de su carrera de regulación actuando de la siguiente manera: aflojen la tuerca "B" mediante la llave correspondiente, giren el cabezal en el sentido de marcha de las agujas del reloj o en sentido contrario, hasta encontrar la posición deseada, manteniendo sujeto el árbol "C", con la llave correspondiente aprieten la tuerca "B".
P Levar a cabeça superior "A" a meio do percurso de regulação, procedendo do seguinte modo: desapertar a porca "B" com a respectiva chave, rodar a cabeça no sentido dos ponteiros do relógio ou inverso, até encontrar a posição desejada, mantendo fixo o veio "C" com a respectiva chave, apertar a porca "B".
NL Breng het bovenste geleideblokje 'A' op de helft van de instelafstand door als volgt te werk te gaan: draai de moer 'B' met een speciale sleutel los, draai het blokje rechts- of linksom tot de gewenste stand en hou/ of de as 'C' daarbij met een speciale sleutel vast. Draai de moer 'B' aan.
GR Τοποθετήστε τη κεφαλή "A" στη *μέση* της διαδρομής ρύθμισης σύμφωνα *με* τις εξής ενέργειες: χαλαρώστε το παξιμάδι "B" *με* το ειδικό κλειδί, περιστρέφετε την κεφαλή προς δεξιά ή αριστερά, *μέχρι* την επιθυμητή θέση, κρατώντας σταθερά τον άξονα "C", *με* το ειδικό κλειδί σφίξτε το παξιμάδι "B".
SK قبل البدء في أية عملية للتركيب أو التوصيل الكهربائي، ننصح بقراءة أيضا ورقة التحذيرات العامة بعناية فائقة.





B ① Tracciare la mezzeria del serramento, realizzare le forature per il fissaggio della staffa attacco anteriore (2) e staffa supporto motore (1).
GB Mark the centre line of the window and drill the holes to fit the front bracket (2) and the motor support bracket (1).
F Tracer la ligne médiane de la menuiserie, exécuter les perçages pour la fixation de la bride de raccord avant (2) et de la bride de support de moteur (1).
D Die Mittellinie des Fensters anzeichnen und die Bohrungen für die Befestigung der Vorderanschlusskonsole (2) und der Motorhaltekonsole (1) ausführen.
E Tracen la línea de centro del cerramiento, realicen los orificios para la sujeción de la abrazadera empalme delantero (2) y de la abrazadera soporte motor (1).
P Marcar o meio do caixilho, efectuar os furos para a fixação da chapa de fixação frontal (2) e a chapa de suporte do motor (1).
NL Trek de middellijn van het raam en boor de gaten voor de bevestiging van de voorste bevestigingsbeugel (2) en de steunbeugel van de motor (1).
GR Χαράξτε τη *μεσαία γραμμή* του κουφώματος, εκτελέσατε τις τρύπες για στερέωση του *εμπρόσθιου* άγκιστρου στήριξης (2) και άγκιστρου στήριξης κινητήρα (1).
SK تحديد المركز على الإطار، قم بإجراء الثقوب لتثبيت الإطار الأمامي (2) و إطار دعم المحرك (1).
CZ Vyznačte si středovou čáru okna, vyvrtejte na okně otvory pro upevnění čelní příchytky (2) a držáku motoru (1).
SLO Označite sredino okna, izvrtajte vrtine za pritrditev sprednjega zaklepa (2) in opornika motorja (1).
PL Zaznaczyć środek okna, wywiercić otwory do montażu przedniego zaklepa (2) i wspornika silnika (1).
RUS Отметьте центр оконного переплета, выполните отверстия для крепления передней скобы (2) и кронштейна двигателя (1).
TR Pencere ortasını işaretleyin, ön kanat bağlantısı (2) ve motor destek braketi (1) montajı için delikleri açın.



C ① Fissare la staffa attacco anteriore (2) con le viti (20) al serramento senza serrare a fondo. Fissare la staffa supporto motore (1) con le viti (21) e serrare a fondo. Allineare la staffa supporto motore (1) alla staffa attacco anteriore (2) e serrare le viti di fissaggio (20).
GB Fix front bracket (2) to the window with screws (20) without tightening them completely. Fix the motor support bracket (1) with screws (21) and tighten thoroughly. Align motor support bracket (1) to front bracket (2) and tighten fixing screws (20).
F Fixer la bride de raccord avant (2) à l'aide des vis (20) à la menuiserie sans serrer à fond. Fixer la bride de support moteur (1) à l'aide des vis (21) et serrer à fond. Aligner la bride du support moteur (1) sur la bride de raccordement avant (2) et serrer les vis de fixation (20).
D Die Vorderanschlusskonsole (2) mit den Schrauben (20) am Fenster befestigen, ohne diese jedoch fest anzuziehen. Die Motorhaltekonsole (1) mit den Schrauben (21) befestigen und diese vollständig anziehen. Die Motorhaltekonsole (1) zur Vorderanschlusskonsole (2) fluchten und die Befestigungsschrauben (20) vollständig anziehen.
E Sujeten la abrazadera empalme delantero (2) con los tornillos (20) al cerramiento sin apretar fuertemente. Sujeten la abrazadera soporte motor (1) con los tornillos (21) y aprieten fuertemente.Alineen la abrazadera soporte motor (1) a la abrazadera empalme delantero (2) y aprieten los tornillos de sujeción (20).
P Fixar a chapa de fixação frontal (2) com os parafusos (20) no caixilho sem apertar a fundo. Fixar a chapa de suporte do motor (1) com os parafusos (21) e apertar a fundo. Alinhar a chapa de suporte do motor (1) com a chapa de fixação frontal (2) e apertar os parafusos de fixação (20).
NL Bevestig de voorste bevestigingsbeugel (2) met de schroeven (20) aan het raam zonder ze volledig vast te draaien. Bevestig de steunbeugel van de motor (1) met de schroeven (21) en draai ze helemaal aan. Breng de steunbeugel van de motor (1) in lijn met de voorste bevestigingsbeugel (2) en draai de bevestigingsschroeven (20) aan.
GR Κόχλιες με ελεύθερο κόχλιστρο (20) σταθερώστε τη βάση στήριξης μπροστινού άξονα (2) στο κούφωμα χωρίς να σφίξετε δυνατά. Στερεώστε τη βάση στήριξης κινητήρα (1) *με* τις βίδες (21) και σφίξτε δυνατά. Ευθυγραμμίστε τη βάση στήριξης κινητήρα (1) στο *εμπρόσθιο* άγκιστρο στήριξης (2) και σφίξτε τις βίδες στερέωσης (20).
SK قم بتثبيت ركاب التعليق الأمامي (2) بالمسامير (20) في وحدة الإغلاق بدون الربط الكامل. قم بتثبيت ركاب دعم الموتور (1) بالمسامير (21) و قم بالربط الكامل. قم بمحاذاة ركاب دعم الموتور (1) مع ركاب التعليق الأمامي (2) و قم بربط مسامير التثبيت (20).
CZ Upevněte čelní příchytku (2) pomocí šroubů (20) k oknu bez toho, abyste je zcela utáhli. Upevněte držák motoru (1) pomocí šroubů (21) a zcela je utáhněte. Vyrovnejte držák motoru (1) a čelní příchytku (2) a utáhněte upevňovací šrouby (20).
SLO Pritrdite opornik prednjega zaklepa (2) z vijaki (20) na okenski okvir, ne da bi vijake privili do konca. Pritrdite opornik nosilca motorja (1) z vijaki (21) in jih privijte do konca. Poravnajte opornik nosilca motorja (1) z opornikom prednjega zaklepa (2) in privijte pritrdilne vijake (20).
PL Przykręcić przednią klamrę (2) do ramy (20) bez dokręcania jej do końca. Przykręcić wspornik silnika (1) do klamry (21) i dokręcić do końca. Wyrównać wspornik silnika (1) do przedniej klamry (2) i dokręcić śruby montażowe (20).
RUS Прикрутите к раме (20) передний кронштейн (2) винтами, не затягивая их до конца. Прикрутите к раме (21) кронштейн двигателя (1) винтами и затяните их до конца. Выровняйте кронштейн двигателя (1) относительно переднего кронштейна (2) и затяните крепежные винты (20).
TR Ön kanat bağlantısını (2) vidalarla (20) çerçeve üzerine sıkıştırmadan sabitleyin. Motor destek braketini (1) vidalarla (21) sıkıştırarak sabitleyin. Motor destek braketini (1) ön kanat bağlantısına (2) hizalayın ve montaj vidalarını (20) sıkıştırın.



D ① Inserire i dadi a coda di rondine (3b) nelle guide ricavate sui fianchi dell'attuatore e portarli in prossimità della parte anteriore.
GB Insert dovetail nuts (3b) into the guides on the sides of the actuator and take them close to the front side.
F Insérer les écrous en queue d'aronde (3b) dans les guides obtenus sur les flancs du vérin et les mettre à proximité de la partie avant.
D Die Schwalbenschwanzmuttern (3b) in die Führungen an den Seiten des Antriebs einsetzen und nach vorne schieben.
E Introduzcan las tuercas tipo cola de milano (3b) en las guías ubicadas en los lados del servomotor y acérquenlas a la parte delantera
P Introduzir as porcas de orelhas (3b) nas guias realizadas nos lados do actuador e levá-las até junto da parte frontal.
NL Breng de zwaluwstaartmoeren (3b) in de uitsparingen op de zijkanten van de actuator aan en schuif ze naar de voorkant.
GR Εισάγετε τα παξιμάδια χελιδονοουρές (3b) στους οδηγούς στις πλευρές του εφαρμοστήρα και φέρατε κοντά στο *εμπρόσθιο μέρος*.
SK قم بإدخال الصواميل على شكل عاشق و معشوق (3B) في الفتاة الموجودة على جانبي محرك التبديل و قم بوضعها بالقرب من الجزء الأمامي.
CZ Zasuňte šroub (6) a zajistěte ho maticí (8).
SLO Vstavite matice (3b) v vodila ob strani regulacijskega mehanizma in jih potisnite v njegov zgornji del.
PL Wsunąć nakrętki (3b) w prowadnice znajdujące się po bokach siłownika i przesunąć je do przodu.
RUS Вставьте гайки ласточкин хвост (3b) в пазы, расположенные на боковинах привода, и сдвиньте их к передней части.
TR Kanatlar üzerinde bulunan kılavuzlara kuyruk sıcağı somunlarını (3b) yerleştirin ve ön kısmına doğru itin.



E ① Inserire l'attuatore all'interno della staffa (1). Inserire i fissaggi laterali (3) nei fori della staffa (1) e centrarli sulle guide a coda di rondine (3b). Inserire le viti (7) quindi bloccare senza serrare a fondo.
GB Insert the actuator inside bracket (1). Insert side fixtures (3) into the holes of the bracket (1) and align them with dovetail guides (3b). Insert the screws (7), then lock but do not tighten them completely.
F Enclencher le vérin dans la bride (1). Insérer les fixations latérales (3) dans les trous de la bride (1) et les centrer sur les guides en queue d'aronde (3b). Insérer les vis (7), puis bloquer sans serrer à fond.
D Den Antrieb in die Konsole (1) einschieben. Die seitlichen Befestigungsteile (3) in die Bohrungen der Konsole (1) einsetzen und auf den Schwalbenschwanzführungen (3b) zentrieren. Die Schrauben (7) einstecken, dann sperren, ohne diese fest anzuziehen.
E Introduzcan el servomotor dentro de la abrazadera (1). Introduzcan las fijaciones laterales (3) en los orificios de la abrazadera (1) y céntrenlas en las guías tipo cola de milano (3b).
Introduzcan los tornillos (7) y enrósquenlos sin apretar fuertemente.
P Introduzir o actuador no interior da chapa (1). Introduzir os fixadores laterais (3) nos furos da chapa (1) e centrá-los nas guias de orelhas (3b). Introduzir os parafusos (7) depois fixar sem apertar a fundo.
NL Breng de actuator in de steunbeugel (1) aan. Breng de bevestigingen in de zijkanten (3) in de gaten van de beugel aan (1) en breng ze in het midden van de zwaluwstaartvormige geleiders (3b). Plaats de schroeven (7) en draai ze vervolgens aan zonder ze helemaal te spannen.
GR Τοποθετήστε τον εφαρμοστήρα *μέσα* στο κουφώματος (1). Βάλτε τα πλάγια στηρίγματα (3) στις *τρύπες* του άγκιστρου (1) και κεντρίσατε πάνω στους οδηγούς χελιδονοουράς (3b). Βάλτε τις βίδες (7) και *μπλοκάρετε* χωρίς να σφίξετε δυνατά.
SK قم بإدخال محرك التبديل داخل الركاب (1). قم بإدخال أدوات التثبيت الجانبية (3) في الثقوب الموجودة في الركاب (1) و قم بوضعها في منتصف نقاط العاشق و المعشوق (3B)، قم بإدخال المسامير (7) و من ثم قم بالغلق بدون الربط الكامل.
CZ Vložte pohon do vodicí příchytky (1). Vložte boční úchyty (3) do otvorů na držáku (1) a vyrovnejte je na rybinových vedeních (3b). Vložte do nich šrouby (7) a zašroubujte je bez toho, abyste je zcela utáhli.
SLO Vstavite vijake (7) in jih privijte, vendar ne do konca.
PL Wsunąć śruby (7) i dokręcić je bez nadmiernego dociągania.
RUS Вставьте винты (7) и затяните их, не прикладывая чрезмерных усилий.
TR Vidaları (7) yerleştirin ancak aşırı sıkıştırmadan kilitleyin.



F ① Con il serramento chiuso e l'attuatore a fine corsa (chiuso), posizionare il tutto in modo che la testina "A" si inserisca all'interno della staffa di attacco (2). Inserire la vite (6) e bloccare con dado (8).
GB With the window closed and the actuator at the end of stroke (closed), position everything so that head "A" goes inside the bracket (2). Insert screw (6) and secure with nut (8).
F La menuiserie étant fermée et le vérin en fin de course étant également fermé, placer le tout de telle sorte que la tête "A" s'enclenche dans la bride de raccord avant (2). Insérer la vis (6) et bloquer à l'aide de l'écrou (8).
D Bei geschlossenem Fenster und Antrieb am Hubende (geschlossen) den Komplex so verschieben, dass der Kopf "A" in das Innere der Anschlusskonsole (2) eingepasst wird. Die Schraube (6) einstecken und mit der Mutter (8) vollständig anziehen.
E Con el cerramiento cerrado y el servomotor a fin de carrera (cerrado), coloquen el bloque de modo que el cabezal "A" se introduzca dentro de la abrazadera de empalme (2). Introduzcan el tornillo (6) y bloqueénlo con la tuerca (8).
P Com o caixilho fechado e o actuador no fim do percurso (fechado), colocar tudo de modo que a cabeça "A" se introduza no interior da chapa de fixação (2). Introduzir o parafuso (6) e fixar com a porca (8).
NL Met een gesloten raam en de actuator bij de eindschakelaar (gesloten) dient u het geheel zodanig te plaatsen dat het geleideblokje 'A' in de bevestigingsbeugel (2) komt. Plaats de schroef (6) en blokkeer hem met een moer (8).
GR Κλείστε τα παξιμάδια κόχλιστρο (6) και *σφίξτε* τα.
SK قم بإدخال الصواميل على شكل عاشق و معشوق (3B) في الفتاة الموجودة على جانبي محرك التبديل و قم بوضعها بالقرب من الجزء الأمامي.
CZ Zárt ablak és végállásban levő (zárt) működtető szerkezet mellett az egészet úgy helyezze el, hogy az "A" fej a rögzítő kengyel (2) belső részébe illeszkedjen. Helyezze be a csavart (6) és rögzítse az anyával (8).
SLO Zaprite okenski okvir in regulacijski mehanizem premaknite v končni položaj (zaprto). Nato postavite vse skupaj tako, da bo glavica "A" vstavljena v opornik vpenjalnika (2). Zatem vstavite vijak (6) in ga pričvrstite z matico (8).
PL Zamknąć okno i ustawić siłownik w pozycji końcowej (zamkniętej), tak aby ramię "A" znalazło się w uchwycie montażowym (2). Włożyć śrubę (6) i dokręcić ją nakrętką (8).
RUS Закрыть окно и привести привод в конечное положение (закрытое), так чтобы рычаг «A» оказался в монтажном кронштейне (2). Вставить винт (6) и зафиксировать гайкой (8).
TR Pencere kapalı ve motor kapalı konumdayken, kol "A" montaj braketinin (2) içine girecek şekilde ayarlayın. Vidayı (6) yerleştirin ve somun (8) ile sıkıştırın.



G ① Spostare l'attuatore lungo il proprio asse per poter esercitare una sufficiente pressione sulle guarnizione del serramento. Stringere a fondo le viti (7) all'interno dei fissaggi laterali (3).
GB Move the actuator along its own axis so that sufficient pressure is exerted on the window seal. Tighten screws (7) completely inside side fixtures (3).
F Déplacer le vérin le long de son propre axe pour pouvoir exercer une pression suffisante sur les joints de la menuiserie. Serrer à fond les vis (7) dans les fixations latérales (3).
D Den Antrieb auf seiner Achse verschieben, um einen ausreichenden Druck auf die Fensterdichtung ausüben zu können. Die Schrauben (7) im Inneren der seitlichen Befestigungsteile (3) vollständig anziehen.
E Desplacen el servomotor a lo largo de su eje para poder ejercitar una suficiente presión sobre las guarniciones del cerramiento. Aprieten fuertemente los tornillos (7) en el interior de las fijaciones laterales (3).
P Deslocar o actuador ao longo do seu eixo para poder exercer uma pressão suficiente nas juntas do caixilho. Apertar a fundo os parafusos (7) no interior dos fixadores laterais (3).
NL Schuif de actuator langs zijn as om voldoende druk op de pakking van het raam uit te kunnen oefenen. Draai de schroeven (7) in de bevestigingen in de zijkanten (3) volledig vast.
GR Μετακινήστε τον εφαρμοστήρα κατά *μήκος* του άξονα του για να εξασκείται επαρκή πίεση στα παρεμβύσματα του κουφώματος. Σφίξτε δυνατά τις βίδες (7) εντός των πλάγιων στηριγμάτων (3).
SK قم بإدخال محرك التبديل على امتداد محوره حتى يمكنه القيام بالضغط الكافي على الأطر المطاطية لوحدة الإغلاق. قم بربط المسامير (7) بالكامل داخل أدوات التثبيت الجانبية (3).
CZ Posuňte pohon po jeho ose tak, aby byl schopen vyvinout dostatečný tlak na těsnění okna. Řádně utáhněte šrouby (7) zasazené v bočních úchytech (3).
SLO Premaknite motor po lastni osi, da bo zadostno pritisnil na tesnila okvira. Privijte vijake (7) znotraj stranskih pritrdilcev (3) do konca.
PL Przesunąć siłownik wzdłuż własnej osi, aby zapewnić wystarczający nacisk na uszczelkę okna. Dokręcić śruby (7) w bocznych uchytach (3).
RUS Переместите привод вдоль своей оси, чтобы обеспечить достаточное давление на уплотнение окна. Полностью затяните винты (7) в боковых кронштейнах (3).
TR Motoru, pencere contasına yeterli baskı uygulanabilmesi için kendi ekseni boyunca hareket ettirin. Vidaları (7) yan braketlerin (3) içine tamamen sıkıştırın.
GR Κατεύθυνση κλειστά τα ελάσματα, τοποθετήστε το άγκιστρο T (16), (ήδη εγκατεστημένο πάνω στον εφαρμοστήρα) κόντρα στο κάθετο τοίχωμα του κουφώματος. Ελέγξτε ότι ο άξονας του εφαρμοστήρα βρίσκεται κεντρικά των βραχίονων και κατακόρυφα *με* το κοχλία σύνδεσης (10). Τρυπήστε *με* κατάλληλη *μύτη* και *με* αναφορά η Προσβάσιμη οπή του άγκιστρου T (16) *μετά* εισάγετε τη βίδα (23) και σφίξτε δυνατά.
SK قم بإدخال محرك التبديل داخل الركاب (1). قم بإدخال أدوات التثبيت الجانبية (3) في الثقوب الموجودة في الركاب (1) و قم بوضعها في منتصف نقاط العاشق و المعشوق (3B)، قم بإدخال المسامير (7) و من ثم قم بالغلق بدون الربط الكامل.



H ① Collegare l'attuatore all'impianto elettrico servendosi degli schemi allegati, rispettando le norme di sicurezza vigenti in materia. Fissare il cavo elettrico all'interno degli appositi supporti (12) e inserirli negli incastri ricavati sui fianchi dell'attuatore. Azionare l'attuatore per aprire il serramento, arrivare a fine corsa e richiudere per verificare il corretto funzionamento dell'attuatore, l'intervento dei fine corsa elettrici e la corretta chiusura del serramento.
GB Connect the actuator to the electrical system in the manner prescribed in the attached wiring diagrams, in compliance with safety standards in force. Secure the electric cable inside the supports (12) and put them inside the dovetails on the sides of the actuator. Switch on the actuator to open the window, go to the end of stroke and close it again to check proper operation of the actuator, that the electric limit switches trip and that the window closes correctly.
F Relier le vérin à l'installation électrique, en utilisant les schémas en annexe et en respectant les normes de sécurité en vigueur dans ce domaine. Fixer le câble électrique à l'intérieur des supports appropriés (12) et les insérer dans les encastrements obtenus sur les côtés du vérin. Actionner le vérin pour ouvrir la menuiserie, arriver à la fin de course et refermer pour vérifier le bon fonctionnement du vérin, le déclenchement des fins de course électriques et la bonne fermeture de la menuiserie.
D Den Antrieb unter Bezugnahme auf die Schaltpläne in der Anlage an das Stromnetz anschließen und dabei die einschlägigen Sicherheitsvorschriften beachten. Das Stromkabel in den entsprechenden Halterungen (12) befestigen und in die auf den Seiten des Antriebs befindlichen Steckverschlüsse einschieben. Den Antrieb starten, um das Fenster zu öffnen, an die Endlage fahren und erneut schließen, um den störungsfreien Betrieb des Antriebs, den Eingriff der Endschalter und die korrekte Schließung des Antriebs zu überprüfen.
E Conecten el servomotor a la instalación eléctrica respetando los esquemas adjuntos y las normas de seguridad vigentes en materia. Sujeten el cable eléctrico dentro de los soportes correspondientes (12) e introdúzcanlos en las ranuras situadas en los lados del servomotor. Accionen el servomotor para abrir el cerramiento, lleguen a fin de carrera y cierren de nuevo para verificar que el servomotor, los fines de carrera eléctricos y el cierre del cerramiento funcionan correctamente.
P Ligar o actuador ao equipamento eléctrico consultando os esquemas em anexo, respeitando as normas de segurança em vigor na matéria. Fixar o cabo eléctrico no interior dos respectivos suportes (12) e introduzi-los nos encaixes realizados nos lados do actuador. Accionar o actuador para abrir o caixilho, chegar ao fim do percurso e fechar para verificar o correcto funcionamento do actuador, a intervenção dos limitadores de percurso eléctricos e o fecho correcto do caixilho.
NL Sluit de actuator op het elektriciteitnet aan met behulp van de bijgevoegde schema's. Volg hierbij de geldende veiligheidsvoorschriften. Bevestig de elektrische kabel in de steunen (12) en plaats ze in de inkepingen op de zijkanten van de actuator. Schakel de actuator in, open het raam tot de eindschakelaar en sluit het weer om te controleren of de actuator goed werkt, de eindschakelaars ingrijpen en het raam goed sluit.
GR Συνδέατε τον εφαρμοστήρα στην ηλεκτρική εγκατάσταση *με* τη βοήθεια των συνημμένων σχεδίων, τηρώντας τους ισχύοντες σχετικούς κανόνες ασφαλείας. Στερεώστε το ηλεκτρικό καλώδιο *μέσα* στα ειδικά στηρίγματα (12) και βάλτε τα στις υποδοχές των πλευρών του εφαρμοστήρα. Ενεργοποιήστε τον εφαρμοστήρα για να ανοίξει το κούφωμα, φτάσατε στο τέλος διαδρομής και κλείστε ξανά για να ελέγχεται η σωστή λειτουργία του εφαρμοστήρα, την *επέμβαση* των ηλεκτρικών τερματικών διαδρομής και το σωστό κλείσιμο του κουφώματος.
SK قم بتوصيل محرك التبديل بالتيار الكهربائي مستعينا بالرسومات المرفقة به، مع احترام قواعد الأمان المطبقة في هذا الخصوص. قم بتثبيت سلك التيار الكهربائي داخل الدعامات (12) و قم بإدخالها داخل التجاويف الموجودة على جانبي محرك التبديل. قم بتشغيل محرك التبديل حتى تفتح وحدة الإغلاق. قم بتوصيله حتى نهاية المجرى و أعد الغلق حتى تتحقق من أن محرك التبديل يعمل بصورة صحيحة، ومن عمل نهاية المجرى الكهربائية و الغلق الصحيح لوحدة الإغلاق.
CZ Připojte pohon k elektrické síti podle přiložených schémat a dodržujte přitom platné bezpečnostní předpisy. Upevněte elektrický kabel uvnitř příslušných úchytů (12) a vsuňte je do drážek na bocích ovládacího mechanismu. Aktivujte ovládací mechanismus pro otevření okna, nechte ho přesunout až na konec dráhy a poté ho zavřete, abyste mohli zkontrolovat správnou funkci ovládacího mechanismu, zásah elektrických koncových vypínačů a správné zavření okna.
SLO Priključite regulacijski mehanizem na električno mrežo s pomočjo priloženih shem, pri čemer upoštevajte veljavna varnostna določila na tem področju. Vtaknite električni kabel v nosilce (12), ki jih potem vstavite v utore ob straneh regulacijskega mehanizma. Sprožite mehanizem za odpiranje okna, ga odprite do konca in zaprite nazaj, da bi preverili pravilno delovanje mehanizma, sprožitev električnega omejevalca hoda in pravilno zapiranje okvira.
PL Podłączyć siłownik do sieci elektrycznej zgodnie z załączonymi schematami, przestrzegając obowiązujące w tej materii przepisy bezpieczeństwa. Przymocować kabel elektryczny do uchwytów (12) i umieścić w rowkach po bokach siłownika. Uruchomić siłownik w celu otwarcia okna, dojechać do końca i zamknąć w celu sprawdzenia prawidłowego działania siłownika, ingerencji wyłączników krańcowych i prawidłowego zamknięcia okna.
RUS Подключите привод к электросети согласно прилагаемым схемам, соблюдая при этом соответствующие нормы техники безопасности. Закрепите электрический кабель внутри соответствующих держателей (12) и вставьте их в пазы, расположенные на боковинах привода. Включите привод для открывания окна, дойдите до конца и закройте для проверки правильной работы привода, срабатывания электрических концевых выключателей и правильного закрывания окна.
TR Motoru, ilgili şemalara uyarak ve yürürlükteki güvenlik kurallarına dikkat ederek elektrik şebekesine bağlayın. Elektrik kablosunu ilgili yuvalara (12) yerleştirin ve motorun kenarlarındaki girintilere sokun. Motoru çalıştırarak pencereyi açın, motor sonuna kadar gelsin ve kapanmasını sağlayarak motorun doğru çalışmasını, elektrik limit anahtarlarının devreye girmesini ve pencerenin doğru kapanmasını kontrol edin.
GR Συνδέατε τον εφαρμοστήρα στη τροφοδοσία και ενεργοποιήστε το *με* την εξοδο του βραχίονα *μέχρι* την *επέμβαση* του τερματικού Πορείας *με* το *μέγιστο* άνοιγμα.
SK قم بتوصيل محرك التبديل بمصدر التغذية و قم بتشغيله و اسمح له للدعامة بالخروج حتى يصل عند نهاية المجرى إلى أقصى درجات الفتح.



K ① Portare le lamelle del serramento in posizione di chiusura agendo manualmente sui bracci G.
GB Close the window slats by adjusting arms G manually.
F Mettre les lamelles de la menuiserie sur la position de fermeture, en intervenant manuellement sur les bras (G).
D Die Lamellen des Fensters mit Hilfe der Arme G von Hand in die Schließstellung schieben.
E Coloquen las láminas del cerramiento en posición de cierre maniobrando manualmente los brazos (G).
P Levar as lamelas do caixilho à posição de fechadas actuando manualmente nos braços G.
NL Sluit de lamellen van het raam door de armen G met de hand te verstellen.
GR Τοποθετήστε τις λαμέλες του κουφώματος σε θέση κλειστή προβαίνοντας *με* τα χέρια πάνω στους βραχίονες G.
SK ضع الصفائح المدنية الخاصة بوحدة الإغلاق في وضع الغلق عن طريق التعامل يدويا مع الأذرع G.
CZ Ručně nastavte lamely okna tak, aby byly zavřené, a to pomocí ramen G.
SLO Zaprite lamelna okna, tako da ročno premaknete vzvoda G.
PL Przesunąć ręcznie ramiona G w celu zamknięcia okna.
RUS Переместите ручки G в положение закрытия окна.
TR Pencere kanatlarını, G kollarını elle ayarlayarak kapalı konuma getirin.



L ① Portare la testina A dell'attuatore al centro dei due bracci G, inserire il perno (10) e bloccarlo con i dadi (11).
GB Place head A of the actuator at the centre of the two arms G, insert pin (10) and lock it with nuts (11).
F Mettre la tête (A) du vérin au centre des deux bras (G), insérer le goujon (10) et le bloquer à l'aide des écrous (11).
D Den Kopf A des Antriebs in die Mitte der beiden Arme G führen, den Bolzen (10) einschieben und mit den Muttern (11) blockieren.
E Coloquen el cabezal (A) del servomotor en el centro de los dos brazos (G), introduzcan el perno (10) y bloquéenlo con las tuercas (11).
P Levar a cabeça A do actuador ao centro dos dois braços G, introduzir o perno (10) e fixá-lo com as porcas (11).
NL Breng het blokje A van de actuator in het midden van de twee armen G, plaats de pin (10) en blokkeer hem met de moeren (11).
GR Τοποθετήστε τη κεφαλή A του εφαρμοστήρα στο κέντρο των δύο βραχίονων G, βάλτε το κοχλία (10) και *μπλοκάρετε με* τα παξιμάδια (11).
SK ضع الرأس A الخاصة بمحرك التبديل في منتصف الذراعين G. ادخل المحور (10) و قم بغلقه عن طريق الصواميل (11).
CZ Umístěte hlavu A pohonu do středu dvou ramen (G), zasuňte čep (10) a zajistěte ho pomocí matic (11).
SLO Postavite glavico A regulacijskega mehanizma na sredino med oba vzvoda G, vstavite zatič (10) in privijte matici (11).
PL Umieścić głowicę A siłownika w środku ramion (G), włożyć sworzeń (10) i zablokować go nakrętkami (11).
RUS Установить головку A привода в центр рычагов G, вставить шкворень (10) и зафиксировать гайками (11).
TR Motor kafasını (A) ortadaki kollar (G) arasına yerleştirin, pimi (10) yerleştirin ve somunlarla (11) kilitleyin.
GR Κατεύθυνση κλειστά τα ελάσματα, τοποθετήστ



O ① Completare il fissaggio della staffa T (16) utilizzando come riferimento per la foratura il foro rimasto libero, quindi inserire la seconda vite (23) e serrare a fondo.
GB Finish securing bracket T (16) using the hole that is still free as the drilling reference, then insert the second screw (23) and tighten completely.
F Terminer la fixation de la bride T (16), en se servant comme point de repère pour le perçage du trou resté libre, ensuite insérer la seconde vis (23) et serrer à fond.
D Die Befestigung der Konsole T (16) abschließen, indem als Bezug für die Bohrung die frei gebliebene Bohrung verwendet wird. Dann die zweite Schraube (23) einsetzen und vollständig anziehen.
E Terminen de sujetar la abrazadera T (16) utilizando como referencia para el taladrado el orificio que ha quedado libre, luego introduzcan el segundo tornillo (23) y aprieten fuertemente.
P Completar a fixação da chapa em T (16) utilizando como referência para efectuar o furo que ficou livre, depois introduzir o segundo parafuso (23) e apertar a fundo.
NL Voltooi de bevestiging van de beugel T (16) door het vrijgelaten gat als referentie voor het boren van de gaten te gebruiken, plaats vervolgens de tweede schroef (23) en draai hem helemaal aan.
GR Fejezze be a «T» kengyel (16) rögzítését úgy, hogy a szabadon maradt lyuk furatát használja viszonyítási pontként, majd illessze be a második csavart (23), és húzza jó szorosra.
RO Dopolnite pritrjevanje opornika T (16), pri čemer uporabljate kot orientacijsko točko preostalo prosto luknjo, nato vstavite še drugi vijak (23) in privijte do konca.
CZ Dokončete montáž držáku T (16) a jako referenční pod použijte poslední volný otvor. Poté zasuňte druhý šroub (23) a zcela ho utáhněte.
GR Ολοκληρώστε τη στερέωση του άγκιστρου T (16) και αναφερθείτε για το τρύπημα στην οπή που παρέμεινε ελεύθερη, ύστερα βάλτε τη δεύτερη βίδα (23) και σφίξτε δυνατά.
SA أكمل تثبيت الركاب T (16) باستخدام الثقب الذي بقي حرا دليلا للثقب على نفس نمطه، ثم أدخل المسمار الثاني (23) و قم بربطه بالكامل.



P ① Rimontare l'attuatore sulle staffe. Si consiglia di montare tra la testina A e i bracci G del serramento dei distanziali (non forniti) di lunghezza appropriata per garantire l'allineamento dell'attuatore.
GB Completare il fissaggio della staffa T (16) utilizzando come riferimento per la foratura il foro rimasto libero, quindi inserire la seconda vite (23) e serrare a fondo.'
F Remonter le vérin sur les brides. Nous conseillons de monter entre la tête (A) et les bras (G) de la menuiserie des entretoises (non fournies), d'une longueur appropriée, pour assurer l'alignement du vérin.
D Den Antrieb wieder auf die Konsolen montieren. Es wird empfohlen, zwischen dem Kopf A und den Armen G entsprechende Abstandhalter (nicht im Lieferumfang enthalten) mit einer geeigneten Länge einzusetzen, damit die Fluchtung des Antriebs gewährleistet wird.
E Vuelvan a montar el servomotor en las abrazaderas. Se aconseja montar entre el cabezal (A) y los brazos (G) del cerramiento unos separadores (no suministrados) de longitud adecuada para garantizar la alineación del servomotor.
P Montar novamente o actuador nas chapas. Aconselha-se montar entre a cabeça A e os braços G do caixilho uns espaçadores (não fornecidos) de comprimento adequado para garantir o alinhamento do actuador.
NL Monteer de actuator op de beugels. Het is raadzaam om afstandhouders (niet bijgeleverd) met een geschikte afstand tussen het geleideblokje A en de armen G van het kozijn te plaatsen om de uitlijning van de actuator te garanderen.
GR Szerelje vissza működtető szerkezetet a kengyelekre. Tanácsoljuk, szereljen az «A» fej és az ablak «G» karjai közé megfelelő hosszúságú távolságtartókat (külön kell beszerezni), hogy biztosítsa a működtető szerkezet egyenesbe állítását.
RO Namestite nazaj regulacijski mehanizem na opornike. Priporočamo, da med glavico A in vzvoda G zaklepa namestite distančnike (niso priloženi) primerne dolžine, da bi s tem zagotovili pravilno poravnanost mehanizma.
CZ Namontujte ovládací zařízení na držáky. Mezi hlavu (A) a ramena (G) okna doporučujeme namontovat rozpěrky (nejsou součástí dodávky) příslušné délky pro zajištění správného vyrovnání ovládacího mechanismu.
GR Εγκαταστήσατε ξανά τον εφαρμοστήρα πάνω στα άγκιστρα. Συστήνεται μεταξύ κεφαλής A και βραχίονων G του κουφώματος η τοποθέτηση διαχωριστήρων (δεν προμηθεύονται) ειδικού μήκους για να εγγυηθεί η ευθυγράμμιση του εφαρμοστήρα.
SA أعد تركيب محرك التبديل على الركابين. ننصح بتركيب أدوات لحفظ المسافات (غير مزودة في الجعبة) بين الرأس A و الأذرع G في وحدة الإغلاق، ذات طول مناسب و ذلك لضمان محاذاة محرك التبديل.



Q ① Collegare l'attuatore all'impianto elettrico servendosi degli schemi allegati, rispettando le norme di sicurezza vigenti in materia. Fissare il cavo elettrico all'interno degli appositi supporti (12) e inserirli negli incastri ricavati sui fianchi dell'attuatore.
GB Connect the actuator to the electrical system in the manner prescribed in the attached wiring diagrams, in compliance with safety standards in force. Secure the electric cable inside the supports (12) and put them inside the dovetails on the sides of the actuator.
F Relier le vérin à l'installation électrique, en utilisant les schémas en annexe et en respectant les normes de sécurité en vigueur dans ce domaine. Fixer le câble électrique à l'intérieur des supports appropriés (12) et les insérer dans les encastrements obtenus sur les côtés du vérin.
D Den Antrieb unter Bezugnahme auf die Schaltpläne in der Anlage an das Stromnetz anschließen und dabei die einschlägigen Sicherheitsvorschriften beachten. Das Stromkabel in den entsprechenden Halterungen (12) befestigen und in die auf den Seiten des Antriebs befindlichen Steckverschlüsse einschieben.
E Conecten el servomotor a la instalación eléctrica respetando los esquemas adjuntos y las normas de seguridad vigentes en materia. Sujeten el cable eléctrico dentro de los soportes correspondientes (12) e introdúzcanlos en las ranuras situadas en los lados del servomotor.
P Ligar o actuador ao equipamento eléctrico consultando os esquemas em anexo e respeitando as normas de segurança em vigor na matéria. Fixar o cabo eléctrico no interior dos respectivos suportes (12) e introduzi-los nos encaixes realizados nos lados do actuador.
NL Sluit de actuator op het elektriciteitnet aan met behulp van de bijgevoegde schema's. Volg hierbij de geldende veiligheidsvoorschriften. Bevestig de elektrische kabel in de steunen (12) en plaats ze in de inkepingen op de zijkanten van de actuator.
CZ Csatlakoztassa a működtető szerkezetet az elektromos hálózathoz a mellékelt rajzok segítségével, az e téren a hatályos biztonsági előírások betartásával. Az elektromos vezetéket rögzítse a megfelelő tartók (12) belső részében, és illessze be őket a működtető szerkezet oldalain kiképzett vájatokba.
RO Priključite regulacijski mehanizem na električno mrežo s pomočjo priloženih shem, pri čemer upoštevajte veljavna varnostna določila na tem področju. Vtaknite električni kabel v nosilce (12), ki jih potem vstavite v utore ob straneh regulacijskega mehanizma.
CZ Zapojte ovládací mechanismus do elektrické sítě na základě přiložených schémat a dodržujte přitom platné bezpečnostní předpisy. Upevněte elektrický kabel uvnitř příslušných úchytů (12) a vsuňte je do drážek na bocích ovládacího mechanismu.
GR Συνδέματε τον εφαρμοστήρα στην ηλεκτρική εγκατάσταση με τη βοήθεια των συνημμένων σχεδίων, τηρώντας τους ισχύοντες σχετικούς κανόνες ασφαλείας. Στερεώματε το ηλεκτρικό καλώδιο μέσα στα ειδικά στηρίγματα (12) και βάλτε τα στις υποδοχές των πλευρών του εφαρμοστήρα.
SA قم بتوصيل محرك التبديل بالتيار الكهربائي مستعينا بالرسومات المرفقة، مع احترام قواعد الأمان المنطبقة في هذا الخصوص. قم بتثبيت سلك التيار الكهربائي داخل الدعامات الداخلية (12) و قم بإدخالها داخل التجاويف الموجودة على جانبي محرك التبديل.



R ① Azionare l'attuatore per aprire il serramento, arrivare a fine corsa e richiudere. Questo per verificare il corretto funzionamento dell'attuatore e la corretta chiusura del serramento. Se il fine corsa non viene azionato in fase di chiusura effettuare la registrazione mediante le seguenti operazioni: • Togliere tensione all'attuatore. • Togliere i dadi (11) e sfilare il perno (10). • Allentare il dado "B" per mezzo di apposita chiave. • Ruotare la testina "A" di alcuni giri in senso antiorario tenendo fermo l'albero "C" con apposita chiave. • Serrare il dado "B". • Reinserire il perno (10) bloccandolo con i dadi (11). • Collegare l'attuatore. Se il fine corsa viene azionato ma il serramento rimane aperto, usare la stessa procedura illustrata precedentemente ruotando la testina "A" di alcuni giri in senso orario.
GB Start up the actuator to open the window, run it to the end of stroke and switch it off again. This is done to check that the actuator works correctly and that the window closes correctly. If the limit switch is not activated during closing, an adjustment should be made. Proceed as follows: • Disconnect the actuator. • Remove nuts (11) and pin (10). • Loosen nut "B" using an appropriate spanner. • Turn head "A" a few times anti-clockwise while keeping shaft "C" still using an appropriate spanner. • Tighten nut "B". • Put pin (10) back in and lock it with nuts (11). • Connect the actuator. If the limit switch trips, but the window remains open, use the same procedure explained previously, turning head «A» a few times clockwise.
F Actionner le vérin pour ouvrir la menuiserie, arriver en fin de course et refermer. Cela en vue de vérifier le bon fonctionnement du vérin et la fermeture de la menuiserie parfaite. Si la fin de course n'est pas actionnée lors de la fermeture, il faut effectuer le réglage moyennant les opérations qui suivent :
• Couper la tension au vérin. Enlever les écrous (11) et retirer le goujon (10). Desserrer l'écrou «B» moyennant une clé prévue à cet effet. Tourner la tête «A» de quelques tours dans le sens inverse aux aiguilles d'une montre, en immobilisant l'arbre «C» à l'aide de la clé prévue à cet effet. Serrer l'écrou «B». Introduire à nouveau le goujon (10) en le bloquant à l'aide des écrous (11). Connecter le vérin. Si la fin de course est actionnée, mais la menuiserie demeure ouverte, faire appel à la même procédure préalablement illustrée, en tournant la tête"A" de quelques tours dans le sens des aiguilles d'une montre.
D Das Fenster mit dem Antrieb bis zum Hubende öffnen und wieder schließen. Dies dient dazu, den störungsfreien Betrieb des Antriebs und die ordnungsgemäße Schließung des Fensters zu prüfen. Wenn der Endschalter beim Schließvorgang nicht aktiviert wird, ist eine Einstellung erforderlich. Dabei ist wie folgt vorzugehen: • Den Antrieb spannungslos setzen. • Die Muttern (11) entfernen und den Bolzen (10) herausziehen. • Die Mutter "B" mit einem entsprechenden Schlüssel lockern. • den Kopf "A" um einige Umdrehungen entgegen dem Uhrzeigersinn drehen. Dabei sollte die Welle "C" mit einem geeigneten Schlüssel festgehalten werden. • Die Mutter "B" anziehen. • Den Bolzen (10) wieder einsetzen und mit den Muttern (11) anziehen. • Den Antrieb anschließen. Bleibt das Fenster bei ausgelöstem Endschalter offen, muss die gleiche Vorgehensweise wiederholt werden. Dabei ist jedoch der Kopf "A" um einige Umdrehungen im Uhrzeigersinn festzuziehen.
E Accionen el servomotor para abrir el cerramiento, lleguen a fin de carrera y cierren de nuevo. Esta operación sirve para verificar que el funcionamiento del servomotor y el cierre del cerramiento son correctos. Si el fin de carrera no es accionado en fase de cierre, hay que efectuar la regulación efectuando las siguientes operaciones: • Quiten tensión al servomotor. • Quiten las tuercas (11) y extraigan el perno (10). • Aflojen la tuerca "B" mediante la llave correspondiente. • Giren el cabezal "A" algunas vueltas, en sentido contrario al de las agujas del reloj, manteniendo sujeto el árbol "C" con la llave correspondiente. • Aprieten la tuerca "B". • Vuelvan a introducir el perno (10) bloqueándolo con las tuercas (11). • Conecten el servomotor. Si el fin de carrera se acciona pero el cerramiento permanece abierto, sigan el mismo procedimiento descrito anteriormente pero girando el cabezal "A" algunas vueltas en el sentido de marcha de las agujas del reloj.
P Accionar o actuador para abrir o caixilho, chegar ao fim do percurso e fechar. Isto serve para verificar o correcto funcionamento do actuador e o fecho correcto do caixilho. Se o limitador de percurso não for accionado na fase de fecho, regular do seguinte modo: • Desligar a corrente eléctrica do actuador. • Retirar as porcas (11) e desenfiar o perno (10). • Desapertar a porca "B" com a respectiva chave. • Dar algumas voltas à cabeça "A" no sentido contrário aos ponteiros do relógio mantendo fixo o veio "C" com a respectiva chave. • Apertar a porca "B". • Introduzir o perno (10) fixando-o com as porcas (11). • Ligar o actuador. Se o limitador de percurso for accionado mas o caixilho permanece aberto, proceder como acima ilustrado dando algumas voltas à cabeça "A" no sentido dos ponteiros do relógio.
NL Schakel de actuator in om het raam te openen en sluit het raam weer wanneer de eindschakelaar bereikt is. Dit dient om de juiste werking van de actuator en de juiste sluiting van het raam te controleren. Indien de eindschakelaar tijdens het sluiten niet wordt ingeschakeld, moet de actuator door middel van de volgende handelingen afgesteld worden: • Schakel de netspanning naar de actuator uit. • Verwijder de moeren (11) en haal de pen (10) weg. • Draai de moer 'B' met behulp van een geschikte sleutel los. • Draai het geleideblokje 'A' enkele slagen tegen de klok in en houd de as 'C' daarbij met een geschikte sleutel vast. • Draai de moer 'B' weer aan. • Plaats de pen (10) weer en blokkeer hem met de moeren (11). • Sluit de actuator aan. Als de eindschakelaar wordt ingeschakeld maar het raam open blijft, moet dezelfde procedure worden toegepast als hierboven is beschreven door het geleideblokje 'A' enkele slagen met de klok mee te draaien.
GR Hozza működésbe a működtető szerkezetet, hogy kinyissa az ablakot, engedje végállásig, és zárja vissza. Ez arra szolgál, hogy ellenőrizze a működtető szerkezet helyes működését, és az ablak helyes bezáródását. Ha a végállás nem kapcsolódik be a zárási szakaszban, el kell végezni a beállítást a következő műveleteken keresztül: • Kapcsolja le a feszültséget a működtető szerkezetről. • Vegye ki az anyákat (11), és húzza ki a csapot (10). • Lazítsa ki a «B» anyát a megfelelő kulcs segítségével. • Fordítsa el az «A» fejet néhány fordulattal az óramutató járásával ellentétes irányban, szilárdan tartva a "C" tengelyt a megfelelő kulccsal. • Húzza szorosra a «B» anyát. • Illessze vissza a csapot (10), és rögzítse az anyákkal (11). • Csatlakoztassa a működtető szerkezetet. Ha a végállás bekapcsolódik, de az ablak nyitva marad, végezze el ugyanezt az előzőleg bemutatott eljárást úgy, hogy elforgatja az «A» fejet néhány fordulattal az óramutató járásával megegyező irányban.
RO Sprožite regulacijski mehanizem in odprite okenski okvir do omejevalca hoda ter ga zaprite. Tako boste preverili pravilno delovanje mehanizma in pravilno zapiranje okvira. Če se omejevalec hoda ne sproži tudi ob zapiranju, ročno nastavite hod na naslednji način: Regulacijski mehanizem izključite iz električnega omrežja. • Odstranite matice (11) in izvlecite zatič (10). • Z ustreznim ključem odvijte matico "B". • Zavrtite glavico "A" za nekaj obratov v obratni smeri od urinega kazalca, pri čemer s ključem držiteged "C", da se ne bo vrtela. • Privijte matico "B". • Vstavite nazaj zatič (10) in ga blokirajte z maticama (11). • Vključite regulacijski mehanizem. Če se omejevalec hoda sproži, okno pa še vedno ostane odprto, po istem postopku zavrtite glavico "A" za nekaj obratov v smeri urinega kazalca.
CZ Aktivujte ovládací mechanismus pro otevření okna, nechte ho přesunout až na konec dráhy a poté ho zavřete, abyste mohli zkontrolovat správnou funkci ovládacího mechanismu a správné zavření okna. Jestliže nedojde k aktivaci koncového vypínače ve fázi zavření, proveďte následující kroky: vypněte přívod elektrického proudu do ovládacího mechanismu, sejměte matice (11) a čep (10). Uvolněte matici (B) pomocí příslušného klíče. Otočte hlavu (A) o několik otáček proti směru hodinových ručiček s tím, že je nutné držet hřídel (C) pomocí příslušného klíče, aby se nepohyboval. Utáhněte matici (B). Vsuňte čep (10) do příslušného otvoru a utáhněte ho pomocí matic (11). Zapojte ovládací mechanismus. Jestliže dojde k aktivace koncového vypínače, ale okno zůstane otevřené, proveďte výše popsané kroky s tím, že je nutné otočit hlavu (A) o několik otáček ve směru hodinových ručiček.
GR Ενεργοποιήσατε τον εφαρμοστήρα για να ανοίξει το κούφωμα, φτάσετε στο τέρμα Πορείας και κλείστε ξανά. Αυτό για να ελέγχεται η σωστή λειτουργία του εφαρμοστήρα και το σωστό κλείσιμο του κουφώματος. Όταν το τερματικό Πορείας δεν ενεργοποιείται στη φάση κλεισίματος εκτελέσατε τη ρύθμιση σύμφωνα με τις παρακάτω ενέργειες: • Αφαιρέσατε τάση από τον εφαρμοστήρα. • Αφαιρέσατε τα παξιμάδια (11) και τραβήξτε το κοχλία (10). • Χαλαρώσατε το παξιμάδι "B" με το ειδικό κλειδί. • Περιστρέψετε την κεφαλή "A" για μερικές στροφές προς αριστερά κρατώντας σταθερά τον άξονα "C" με ειδικό κλειδί. • Σφίξτε το παξιμάδι "B". • Βάλτε ξανά το κοχλία (10) μπλοκάροντας με τα παξιμάδια (11). • Συνδέσατε τον εφαρμοστήρα. Όταν το τερματικό Πορείας ενεργοποιείται και το κούφωμα παραμένει ανοικτό, χρησιμοποιήσατε την ίδια διαδικασία που προαναφέρθηκε Περιστρέφοντας την κεφαλή "A" για μερικές στροφές Προς δεξιά.
SA قم بتشغيل محرك التبديل حتى تفتح وحدة الإغلاق، قم بتوصيله حتى نهاية الجري و أعد الغلق حتى تتحقق من أن محرك التبديل يعمل بصورة صحيحة، و من الغلق الصحيح لوحدة الإغلاق. إذا ما لم يتم تشغيل نهاية الجري في مرحلة الغلق قم بتحديد الرسوان عن طريق الخطوات التالية: افصل التيار الكهربائي عن محرك التبديل، قم بنزع الصواميل (11) و أخرج المحور (10). قم بفك جزئيا المفتاح B عن طريق استخدام مفتاح مناسب، قم بلف الرأس «A» عدة لفات في اتجاه دوران عقارب الساعة مع الحفاظ على ثبات عمود المحرك «C» باستخدام المفتاح المناسب. قم بربط الصامولة «B». أعد إدخال المحور (10) و اربطه بالصواميل (11). قم بتوصيل محرك التبديل. إذا ما تم تشغيل نهاية المجرى لكن وحدة الإغلاق بقيت مفتوحة، استخدم نفس الخطوات الموضحة مسبقا مع لف الرأس «A» عدة لفات في اتجاه دوران عقارب الساعة.

① SCHEMI DI COLLEGAMENTO ATTUATORE GB ACTUATOR WIRING DIAGRAMS F SCHEMAS DE CONNEXION DU VERIN D ANSCHLUSSPLÄNE DES ANTRIEBS E ESQUEMAS DE CONEXIÓN SERVOMOTOR P ESQUEMAS DE LIGAÇÃO DO ACTUADOR NL AANSLUITSCHEMAS ACTUATOR GR A ΜΟΚΟΔΤΕΤΟΣ ΣΕΡΚΕΖΕΤ ΚΑΡΣΟΛΑΣΗ ΡΑΙΖΑΣ GB SHEME ELEKTRIČNE POVEZAVE REGULACIJSKEGA MEHANIZMA CZ SCHÉMATA ZAPOJENÍ OVLÁDACÍHO MECHANISMU SA ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΡΑ
SA جداول توصيل محرك التبديل



Collegamento singolo • Single connection • Branchement individuel • Einzel-Anschluss • Conexión única • Ligação individual • Aansluiting van één actuator • Egyetlen csatlakoztatás • Posamična povezava • Zapojeni jednoho ovládacího mechanismu • Μονή σύνδεση • توصيل أحادي



Collegamento di più attuatori • Connection of more than one actuator • Branchement de plusieurs vérins • Anschluss mehrerer Antriebe • Conexión de varios servomotores • Ligação a diversos actuadores • Aansluiting van meerdere actuatoren • Több működtető szerkezet csatlakoztatása • Povezava več regulacijskih mehanizmov • Zapojeni více ovládacích mechanismů • Σύνδεση πολλών εφαρμοστήρων • توصيل أكثر من محرك تبديل



Collegamento di due attuatori con termica esterna (versione speciale) • Connection of two actuators with external probe (special version) • Branchement de deux vérins moyennant interrupteur thermique externe (version spéciale) • Anschluss von zwei Antrieben mit externem Wärmeschutz (Sonderversion) • Conexión de dos servomotores con térmica externa (versión especial) • Ligação de dois actuadores com térmico externo (versão especial) • Aansluiting van twee actuatoren met externe thermoschakelaar (speciale uitvoering). • Két, külső hőérzékelővel ellátott működtető szerkezet csatlakoztatása (speciális változat) • Povezava dveh regulacijskih mehanizmov z zunanjim termičnim tipalom (posebna izvedba)• Zapojeni dvou ovládacích mechanismů s externí teplotní sondou (speciální verze) • Σύνδεση δύο εφαρμοστήρων με εξωτερική θερμική (ειδική έκδοση) •
توصيل محركي تبديل مزودين بحراري خارجي (طراز خاص)



Collegamento singolo con segnalazione (versione speciale) • Single connection with signalling (special version) • Branchement individuel avec signalisation (version spéciale) • Einzel-Anschluss mit Anzeige (Sonderversion) • Conexión única con señalización (versión especial) • Ligação individual com sinalização (versão especial) • Aansluiting van één actuator met signalering (speciale uitvoering) • Egyetlen csatlakoztatás jelzéssel (speciális változat) • Posamična povezava z javljanjem (posebna izvedba) • Zapojení jednoho ovládacího mechanismu se signalizací (speciální verze) • Μονή σύνδεση με σήμανση (ειδική έκδοση) •
توصيل محرك تبديل واحد مزود بأداوات تنبيه (طراز خاص)

A - Conduttori sez. 1 mm^2 • Conductors with minimum section of 1 mm^2 • Conducteurs sec. 1 mm^2 • Leiter Querschnitt 1 mm^2 • Conductores sec. 1 mm^2 • Condutores com 1 mm^2 de secção • Geleiders doorsnede 1 mm^2 • 1 mm^2 átm. vezetékhuzalok • Vodiče o průřezu 1 mm^2 • Prevodniki premera 1mm^2 • Αγωγοί του 1. mm^2 • موصل مقاس 1 مم2

B - Pulsante commutatore bipolare con posizione OFF centrale (a=apre-b=chiude) • Bipolar switch button with mid OFF position (a=opens-b=closes) • Poussoir commutateur bipolaire avec position OFF centrale (a = ouverture / b = fermeture) • Zweipoliger Umschalter mit zentraler OFF-Position (a= öffnet / b= schließt) • Pulsador conmutador bipolar con posición OFF central (a = abre / b = cierra) • Botão comutador bipolar com posição OFF central (a=abre-b=fecha) • Tweepolige druktoets met centrale OFF-stand (a=openen-b=sluiten) • Bipoláris kapcsoló középső OFF állással (a=nyit-b=zár) • Dvoupólový přepínač se středovou pozicí OFF (a= otevře/b= zavře) • Bipolarno komutacijsko stikalo s sredinskim položajem OFF (a=odpre-b=zapre) • Κύμβιο μεταλλαγής δπολικό με θέση OFF κεντρική (a=ανοίγει-b=κλείνει)
زر عاكس للتيار ثنائي القطبين مع الوضع المركزي OFF(a = افتح – b = أغلق).

C - Interruttore generale di alimentazione bipolare con apertura minima dei contatti pari a 3mm • Bipolar main power supply switch with minimum contact opening of 3 mm • Interrupteur général d'alimentation bipolaire avec ouverture minimale des contacts correspondant à 3 mm • Zweipoliger Hauptschalter der Versorgung mit Mindestöffnung der Kontakte von 3mm • Interruptor general de alimentación bipolar con apertura mínima de los contactos igual a 3 mm. • Interruptor geral de alimentação bipolar com abertura mínima dos contactos de 3 mm • Tweepolige hoofdschakelaar met minimale afstand tussen de contacten van 3mm. • Bipoláris táplálás főkapcsoló, az érintkezések közötti minimális rés 3 mm-es • Hlavní dvoupólový vypínač s minimálním otevřením kontaktů 3 mm • Glavno bipolarno stikalo z najmanjšo razdaljo med kontakti 3mm • Γενικός διακόπτης τροφοδοσίας δπολικός με ελάχιστο άνοιγμα επαφών 3 mm
• C – مفتاح عام للتغذية ثنائي القطبين ذو حد أدنى لفتح التوصيلات يعادل 3 مم.

Tensione di alimentazione indicata nei dati di targa • Power supply voltage shown on rating plate • Tension d'alimentation indiquée sur les coordonnées de la plaque • Auf dem Leistungsschild angegebene Versorgungsspannung • Tensión de alimentación indicada en la placa de datos • Tensão de alimentação indicada nos dados da chapa de identificação • Voedingsspanning aangegeven op het gegevensplaatje. • Az adattáblán szereplő adatokban megjelölt tápfeszültség • Přívodní napětí uvedené na identifikačním štítku • Električna napetost je navedena med podatki na tablici • Τάση τροφοδοσίας αναφερόμενη στα στοιχεία της πινακίδας • شدة التيار الكهربائي موضحة في لوحة البيانات

Contatto di segnalazione senza potenziale • No-load signalling contact • Contact de signalisation sans potentiel • Potentialfreier Anzeigekontakt • Contacto de señalización sin potencial • Contacto de sinalização sem potencial • Signaleringscontact zonder potentiaal • Jelző érintkező potenciál nélkül • Beznapěťový signalizační kontakt • Javljalni kontakt brez potenciala. • Επαφή σήμανσης χωρίς δυναμικό • موصل للتنبيه بدون جهد كهربائي

Contatto di segnalazione con potenziale • Signalling contact with load • Contact de signalisation avec potentiel • Anzeigekontakt mit Potential • Contacto de señalización con potencial • Contacto de sinalização com potencial • Signaleringscontact met potentiaal • Jelző érintkező potenciállal • Napěťový signalizační kontakt • Javljalni kontakt s potencialom. • Επαφή σήμανσης με δυναμικό • موصل للتنبيه بجهد كهربائي

230V AC - TABELLA COMPARAZIONE CONDUTTORI • 230V AC - CONDUCTORS COMPARATIVE TABLE • 230V CA – TABLEAU COMPARAISON CONDUCTEURS • 230 V DREHSTOM- LEITER-VERGLEICHSTABELLE • 230V CA - TABLA COMPARACIÓN CONDUCTORES • 230V CA - TABELA DE COMPARAÇÃO DOS CONDUTORES • 230 V AC - VERGELIJKINGSTABEL GELEIDERS • 230V AC - VEZETÉKHUZALOK ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT • 230V AC PRIMERJALNA TABELA PREVODNIKOV • 230V AC – SROVNÁVACÍ TABULKA VODIČŮ • 230V AC – ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ
230V AC – جدول مقارنة الموصلات

COLORE • COLOR • COULEUR • FARBE • COLOR • COR • KLEUR • SZÍN • COLORE • BARVA • ΧΡΩΜΑ • الأزرق	NUMERO • NUMBER • NOMBRE • NUMMER • NÚMERO • NÚMERO • NUMMER • SZÁM • ŠTEVILKA • ČÍSLO • ΑΡΙΘΜΟΣ • الرقم	SEGNALE • SIGNAL • SIGNAL • SIGNAL • SEÑAL • SINAL • SIGNAAL • JELZÉS • SIGNAL • SIGNÁL • ΣΗΜΑ • إشارة
Blu • Blue • Bleu • Blau • Azul • Azul Blauw • Kék • Modrá • Modrá • Μπλε • اللون	1	Comune • Common • Commun • Gemeinsame Leitung • Común • Comum • Gemeenschappelijk • Közös • Skupen • Spoločný kábel • Κοινό • عام
Nero • Black • Noir • Schwarz • Negro • Preto • Zwart • Fekete • Černá • Črna • Μαύρο • الأسود	2	Chiude • Closes • Fermeture • Schließt • Cierra • Fecha • Sluiten • Zár • Zapre • Zavře • Κλείνει • أغلق
Marrone • Brown • Marron • Braun • Marrón • Castanho • Bruin • Barna • Hnědá • Rjava • Καφέ • البني	3	Apre • Opens • Ouverture • Öffnet • Abre • Abre • Openen • Nyit • Otevře • Otevře • Ανοίγει • افتح
Bianco • White • Blanc • Weiß • Blanco • Branco • Wit • Fehér • Bílá • Bela • Λευκό • الأبيض	4	Segnalazione • Signalling • Signalisation • Anzeige • Señalización • Sinalização • Signalering • Jelzés • Javljanje • Signalizace • Σήμανση • تنبيه
Rosso • Red • Rouge • Rot • Rojo • Vermelho • Rood • Vörös • Červená • Rdeča • Κόκκινο • الأحمر	5	Segnalazione • Signalling • Signalisation • Anzeige • Señalización • Sinalização • Signalering • Jelzés • Javljanje • Signalizace • Σήμανση • تنبيه
Giallo/Verde • Yellow/Green • Jaune/Vert • Gelb/Grün • Amarillo/Verde • Amarelo/Verde • Geel/Groen • Sárga/Zöld • Rumena/Zelena • Žlutá/Zelená• Κίτρινο/Πράσινο • الأصفر\الأخضر	/	Terra • Ground • Terre • Erde • Tierra • Terra • Aarde • Föld • Ozemljitev • Zemnící kabel • Γη • أرضي

① Errori da evitare GB Errors to be avoided F Erreurs à éviter D Zu vermeidende Fehler E Errores que deben evitarse P Erros a evitar NL Te vermijden fouten GR Elkerülendő hibák CZ Napake, ki se jim je treba izogniti RO Chyby, kterým je nutné se vyhnout SA أخطاء يجب تجنبها



① L'attuatore non può ruotare per seguire l'apertura del serramento.
GB The actuator cannot rotate to follow the window opening.
F Le vérin ne peut pas pivoter pour suivre l'ouverture de la menuiserie.
D Der Antrieb kann sich nicht drehen, um die Fensteröffnung auszuführen.
E El servomotor no puede girar para seguir la apertura del cerramiento
P O actuador não pode rodar para seguir a abertura do caixilho.
NL De actuator kan niet met het openende raam meedraaien.
GR A működtető szerkezet nem tud forogni, hogy kövesse az ablak nyílását.
RO Regulacijski mehanizem se ne more vrteti, da bi sledil hodu okenskega okvira.
CZ Ovládací mechanismus se nemůže otáčet pro sledování dráhy otevírání okna
GR Ο εφαρμοστήρας δεν περιστρέφεται για να ακολουθήσει το άνοιγμα του κουφώματος.
SA لا يمكن لف محرك التبديل لمتابعة فتح و حدة الإغلاق



① Pulsantiera di comando a doppio pulsante non interbloccato.
GB Dual-button control switch not interlocked.
F Tableau de commande à double poussoir non interbloqué.
D Doppeltastenschaltfeld nicht verriegelt.
E Caja de pulsadores de mando de doble pulsador no interbloqueado.
P Teclado de comando com botão duplo não interligado.
NL Bedieningstoetsen met twee niet gelsoleerde knoppen.
GR Vezérlő billentyűzet nem reteszelt kettős nyomógombbal.
RO Dvojno krmilno stikalo brez možnosti blokiranja.
CZ Tlačítkový ovládací panel se dvěma tlačítky bez blokování
GR Πληκτρολόγιο εντολής διπλού κόμβιου μή συνηρμοσμένο.
SA حكم ذات زر مزدوج لا يتشاركة في الغلق



① Mancata o errata regolazione della corsa
GB Stroke has not been adjusted or has been incorrectly adjusted.
F Réglage manqué ou erroné de la course
D Fehlende oder falsche Hubeinstellung
E La carrera no se ha regulado o se ha regulado incorrectamente.
P Falta de regulação ou regulação errada do percurso
NL De openingswijdte van de actuator is niet of niet goed afgesteld
GR A menet beállításának elmaradása vagy téves beállítása
RO Neizvedena ali napačna nastavitev hoda.
CZ Neprovedená nebo chybné nastavení dráhy
GR Ελλειψη ή εσφαλμένη ρύθμιση της Πορείας
SA عدم ضبط أو الضبط الخاطئ للمجرى



① Montaggio fuori asse dell'attuatore
GB Actuator misalignment
F Montage désaxé du vérin
D Achsenfalsche Montage des Antriebs
E Montaje fuera del eje del servomotor
P Montagem desalinhada do actuador
NL De actuator is niet loodrecht ten opzichte van de as gemonteerd
GR A működtető szerkezet tengelyen kívüli felszerelése
RO Napačna soosna namestitev regulacijskega mehanizma
CZ Montáž mimo osu ovládacího mechanismu
GR Συναρμολόγηση εκτός άξονα του εφαρμοστήρα
SA تركيب خارج محور محرك التبديل

① APPLICAZIONI GB APPLICATIONS F APPLICATIONS D ANWENDUNGEN E APLICACIONES P APLICAÇÕES NL TOEPASSINGEN GR ALKALMAZÁSOK RO UPORABA CZ POUŽITÍ GR ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SA التطبيقات